

Trimble TSC710 контролер

Стислий посібник користувача



УВАГА – Будь ласка, прочитайте посібник користувача, включаючи всі попередження щодо безпеки, перш ніж використовувати цей виріб.

Постачання

- Контролер TSC710
- Захисне скло для екрану та упаковка, що містить ізопропілову спиртову серветку, сіру безворсову тканину для чищення та синю наклейку для видалення ворсу/пилу
- 2-метровий кабель USB-Type-C (тато) – USB-Type-C (тато) 3.0 для заряджання та передачі даних
- Ємнісний стилус з інтегрованими хрестоподібними та плоскими викрутками, шнурком та двома наконечниками стилуса
- Ремінець на руку
- Захисний м'який чохол для перенесення



Функціонал TSC710 контролера



1 - Датчик навколишнього освітлення	14 - Спікер
2 - Клавiші Android	15 - Відсіки для модулів Trimble Empower
3 - Функціональні клавiші (F1 - F3, F4 - F5)	16 - Тримач стилуса
4 - Світлодіодний індикатор живлення / заряджання акумулятора	17 - Контакти модуля Trimble Empower
5 - Клавiша живлення	18 - Гвинти для кріплення на стовпі
6 - Світлодіод перемикач передач	19 - Точки підключення ремінця для руки (x4)
7 - Світлодіодний індикатор CAPS Lock	20 - Точки кріплення стилуса
8 - Світлодіоди зліва направо; Fn, Ctrl, Пошук	21 - Вентиляція - НЕ НАКРИВАТИ!
9 - Мікрофон (x2)	22 - Камера та спалах камери
10 - Клавiша OK та клавiша напрямку	23 - NFC-антена
11 - Світлодіод блокування курсора	24 - Кришка для додаткового акумуляторного блоку та слота для SIM -картки
12 - Функціональні клавiші (F6 - F11; F12 = Shift+F11)	25 - порт USB-C , нижня частина пристрою під кришкою порту
13 - Світлодіод AGr	

Встановлення SIM-карти (необов'язково)

1. Вимкніть пристрій.
2. Зніміть кришку із задньої панелі пристрою. Якщо встановлено додатковий акумулятор, зніміть його, щоб отримати доступ до кришки SIM-картки.



3. Відкрийте кришку відсіку для SIM-картки.
4. Вставте SIM-картку у гніздо, дотримуючись орієнтації, зазначеної на корпусі SIM-картки.



5. Закрийте кришку SIM-картки, переконавшись, що вона клацне.
6. Встановіть кришку назад і затягніть 4 гвинти.

Трос до стилусу

Ліворуч і праворуч на пристрої є роз'єми для кріплення стилуса.



Застосувати захист екрана



Прикріпити ремінець на руку

Прикріпіть ремінець на руку до лівого або правого боку пристрою.



Заряд акумулятора

Пристрої Trimble постачаються в режимі «Сну»; перед увімкненням пристрій необхідно підключити до електричної розетки за допомогою USB-кабелю та адаптера живлення.

Заряджайте акумулятор протягом 3,5 годин (лише внутрішній акумулятор) або 8 годин, якщо також встановлено додатковий знімний акумулятор.



Ввімкнути та налаштувати TSC710 контролер

Натисніть і утримуйте клавішу живлення приблизно 4 секунди. З'явиться екран завантаження Powered by Android.



Під час першого ввімкнення пристрою операційна система Android проведе вас через кілька основних кроків налаштування; дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Юридична інформація

Trimble Inc.

trimble.com

© 2025, Trimble Inc. Усі права захищено.

Trimble та логотип Globe & Triangle є торговими марками Trimble Inc., зареєстрованими у Сполучених Штатах та інших країнах. Google, Google Play та інші торгові марки є торговими марками Google LLC. Робот Android відтворений або модифікований з роботи, створеної та поширеної Google, і використовується відповідно до умов, описаних у ліцензії Creative Commons 3.0 Attribution. Усі інші торгові марки є власністю їхніх відповідних власників.

Жовтень 2025 р., версія 1, редакція А.