

# SP100 GNSS ПРИЙМАЧ



## **АКТИВУВАТННЯ ГАРАНТІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ ОПЦІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ РАДІО ЧАСТОТ ТА ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ**

1. Встановіть Spectra Geospatial Installation Manager за лінком  
<http://www.spectrageospatial.com/SP100>
2. Підключіть приймач до комп'ютера за допомогою додаткового кабелю lemo — USB (P/N 80751)
3. Відкрийте ПЗ Spectra Geospatial Installation Manager
4. Виберіть вкладку приймача та натисніть «Підключити»



## **ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРІВ**

Зарядіть акумулятор (P/N 192670) у зарядному пристрої з двома гніздами (P/N 109000)



**ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРУ**

- 1. Відкрийте батарейні дверцята приймача, натиснувши на засув дверцят та дозволивши дверцятam відкритися
- 2. Вставте батарею в батарейний лоток металевими контактами догори та до задньої частини батарейного відсіку
- 3. Закрити акумуляторні дверцята



**ПІДКЛЮЧИТИ РАДІОАНТЕНУ**

Підключити радіоантену до TNC роз'єма в приймачі, бажано не перетягувати

| Номер відображається на пристрої | Внутрішнє радіо   | Номер радіо антени |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 128100-00                        | Немає радіо       | 66540-10           |
| 128100-40                        | 450 МГц           | 44085-60           |
| 128100-50                        | 450 МГц і 900 МГц | 123588             |

**ПРИМІТКА** - Версія приймача без радіо вимагає антену (P/N 66540-10) для належної роботи Wi-Fi та Bluetooth®.

**УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ І СТАТУС СВІТЛОДІОДІВ**

Для увімкнення приймача натискати кнопку на передній панелі.

Для вимкнення живлення приймача натиснути та утримувати кнопку живлення, доки світлодіод Satellite не вимкнеться, приблизно 2 секунди.

|                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Супутник LED |  Радіо LED       |  Кнопка живлення |
|  Wi-Fi LED   |  Акумулятор LED |                                                                                                   |

Дивись в онлайн керівництві для LED визначення

## ВИКОРИСТАННЯ WEB ІНТЕРФЕЙСУ

1. Увімкніть приймач і зачекайте, поки індикатор Wi-Fi почне блимати.
2. Шукайте доступні мережі Wi-Fi на смартфоні чи комп'ютері. Виберіть **Spectra GNSS xxxx** (xxxx означає останні чотири цифри серійного номера приймача).

Мережевий пароль за умовчанням: **abcdeabcde**

3. На смартфоні чи комп'ютері:
  - a. Відкрийте веб-браузер і введіть IP-адресу: <http://192.168.142.1>
  - b. Увійдіть у веб-інтерфейс. Стандартні дані для входу:  
Ім'я користувача: **admin**  
Пароль: **password**
4. Під час першого підключення до веб-інтерфейсу вам буде запропоновано змінити логін за замовчуванням облікові дані.

Крім того, ви можете отримати доступ до веб-інтерфейсу приймача за допомогою додаткового кабелю lemo-USB (P/N 80751) і IP-адреси <http://192.168.144.1>

